


Grantina™

88" SOFA & 2 OTTOMANS

Model: OP-PESOF088-GRNT




ASSEMBLY INSTRUCTIONS






**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.**

For assistance with assembly or customer service, call
1-877-924-2090 (English) Monday-Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Mountain
Time, North America. Email: customerservice@rstbrands.com or
visit our website at www.rstbrands.com




PARTS LIST




NO	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY.
A		Ottoman top	1
B		Ottoman side	2
C		Washer (12 x 6.2 x 1)	6
D		Bolt (M6 X 40)	6
E		Allen wrench	1








Step 1.

CONNECT SIDES TO OTTOMAN TOP - Using bolt (D) and washer (C), connect sides (B) to ottoman top (A), with allen wrench (E).




PARTS LIST



NO	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY.
A		Seat frame	1
B		Left side	1
C		Right side	1
D		Washer (12 x 6.2 x 1)	8
E		Bolt (M6 X 20)	2
F		Bolt (M6 X 35)	6
G		Allen wrench	1


Step 1.

CONNECT SEAT FRAME TO SIDES - Using bolt (F) and washer (D), connect left side (B) and right side (C), with allen wrench G.



Step 2.


CONNECT THE SIDES TO THE BACK FRAME - Using bolt (E) and washer (D), connect left side (B) and right side (C), to back frame (A).



Use and Care Manual


General Maintenance Tips

All outdoor furniture is subject to UV rays and weather elements. In order to keep your furniture as long lasting and vibrant as possible, we advise using furniture covers or storing furniture when not in use. For more information about the materials used to make our furniture please visit www.rstbrands.com/details-landing




Wicker

Simply washing your wicker with a mild detergent and protecting it as much as possible by covering and or storing it when not in use for long periods of time is sufficient.




Aluminum Frames

RST Brands furniture incorporates aluminum powder coated frames that are designed to require minimum maintenance. Avoid letting too much dirt build up by cleaning with mild soap and water. Never leave furniture standing in water




Tabletops

Spills should be wiped up quickly to avoid any staining on the surface. Regular cleaning with mild soap and water with a sponge or soft scrub brush is all that is required. Storing or covering your natural stone top when not in use for extended periods of time is recommended



Fabrics and Upholstery

RST Brands uses high-quality poly fabrics designed to protect and last for several years of use and wear. Care for your upholstery by rinsing with water often and investing in furniture covers for colder months. To clean, wipe off spills with cloth and water




Wood Frames

Make sure all surfaces are protected from heat and liquids; wipe up spills immediately and do not place furniture next to heat sources such as radiators or fires. After assembly, wipe clean and use timber furniture oil to seal and protect from the elements. Additional oiling is required to maintain wood luster, do not use spray polishes that may contain silicones that can spoil surfaces. Check and tighten bolts and screws regularly.

Grantina™

Sofá de 88" (2.25 m) y 2 Otomanas

Modelo: OP-PESOF088-GRNT




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

IMPORTANTE: GUARDE PARA CONSULTAR EN EL FUTURO.

Para obtener ayuda con el ensamblaje o para contactar a servicio al cliente, llame al 1-877-924-2090 (inglés) de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. (Hora de la montaña de América del Norte), envíe un correo electrónico a: customerservice@rstbrands.com, o visite nuestro sitio web en: www.rstbrands.com.




LISTADO DE PARTES




NO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANT.
A		Superficie de la otomana	1
B		Lado de la otomana	2
C		Arandela (12 x 6.2 x 1)	6
D		Perno (M6 X 40)	6
E		Llave Allen	1




Paso 1.

CONECTE LOS LADOS A LA SUPERFICIE DE LA OTOMANA: conecte los lados (B) a la superficie (A), utilizando el perno (D), la arandela (C) y la llave Allen (E).




LISTADO DE PARTES



NO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANT.
A		Marco del asiento	1
B		Lado izquierdo	1
C		Lado derecho	1
D		Arandela (12 x 6.2 x 1)	8
E		Perno (M6 X 20)	2
F		Perno (M6 X 35)	6
G		Llave Allen	1


Paso 1.

CONECTE LOS LADOS AL ASIENTO: conecte el marco del asiento (A) al lado izquierdo (B) y el lado derecho (C) utilizando el perno (F), la arandela (D) y la llave Allen (G).



Paso 2.


CONECTE LOS LADOS AL RESPALDO: Conecte el lado izquierdo (B) y el lado derecho (C) al respaldo (A) utilizando el perno (E) y la arandela (D).



Manuel d'utilisation et d'entretien


General Maintenance Tips

Todo mobiliario para exteriores está expuesto a los rayos ultravioleta y las inclemencias meteorológicas. Para que sus muebles duren y los colores se mantengan tan vibrantes como sea posible, aconsejamos cubrirlos o guardarlos cuando no estén en uso. Para obtener más información acerca de los materiales que utilizamos para fabricar nuestros muebles visite: www.rstbrands.com/details-landing




Mimbre

Nettoyez votre osier en toute simplicité avec un détergent doux et protégez-le le plus possible en le couvrant ou en le rangeant lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.




Estructuras de aluminio

Les meubles de RST Brands incorpore de la poudre d'aluminium dans leurs revêtements de cadres, conçus pour nécessiter un minimum d'entretien. Évitez de laisser trop de saleté s'accumuler en nettoyant avec un savon doux et de l'eau. Ne laissez jamais les meubles immergés dans l'eau.




Superficie de las mesas

Les dégâts doivent être essuyés rapidement pour éviter toute tache sur la surface. Un nettoyage régulier avec un savon doux et de l'eau avec une éponge ou une brosse à récurer douce est tout ce qui est nécessaire. Il est recommandé de ranger ou de couvrir votre dessus en pierre naturelle lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.



Tejidos

RST Brands utilise des tissus poly de haute qualité conçus pour protéger et durer plusieurs années d'utilisation et d'usure. Prenez soin de vos tissus d'ameublement en les rinçant souvent à l'eau et en investissant dans des housses de meubles pour les mois les plus froids. Pour nettoyer, essuyez les éclaboussures avec un chiffon et de l'eau.




Marcos de madera

Asegúrese de que todas las superficies estén protegidas del calor y los líquidos; Limpie los derrames inmediatamente y no coloque los muebles cerca de fuentes de calor como radiadores o fuegos. Después del montaje, límpielo y use aceite para muebles de madera para sellar y proteger de los elementos. Se requiere lubricación adicional para mantener el brillo de la madera, no use pulidores en aerosol que puedan contener siliconas que pueden estropear las superficies. Compruebe y apriete pernos y tornillos con regularidad.

Grantina™

CANAPÉ DE 88 po (2,25 M) ET 2 POUFS

Modèle: OP-PESOF088-GRNT




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

**IMPORTANT, À GARDER POUR RÉFÉRENCES FUTURES.
À LIRE ATTENTIVEMENT.**

Pour obtenir de l'aide pour l'assemblage ou le service à la clientèle,
composez le 1-877-924-2090 (Anglais) du lundi au vendredi, de 8 h
à 17 h, heure de l'ouest, Amérique du Nord. Courriel:
customerservice@rstbrands.com ou visitez notre site Web à
www.rstbrands.com




LISTE DES PIÈCES




NO	PHOTO	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	QTÉ.
A		Dessus du pouf	1
B		Côté du pouf	2
C		Rondelle (12 x 6.2 x 1)	6
D		Perno (M6 X 40)	6
E		Llave Allen	1








Étape 1.

CONNECTER LES CÔTÉS ET LE DESSUS DU POUF - En utilisant les boulons (D) et les rondelles (C), connectez les côtés (B) au dessus du pouf (A) avec la clé Allen (E).




LISTE DES PIÈCES



NO	PHOTO	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	QTÉ.
A		Cadre du siège	1
B		Côté gauche	1
C		Côté droit	1
D		Rondelle (12 x 6.2 x 1)	8
E		Boulon (M6 X 20)	2
F		Boulon (M6 X 35)	6
G		Clé Allen	1


Étape 1.

CONECTE LOS LADOS AL ASIENTO: conecte el marco del asiento (A) al lado izquierdo (B) y el lado derecho (C) utilizando el perno (F), la arandela (D) y la llave Allen (G).



Étape 2.


CONNECTER LE CADRE DU SIÈGE AUX CÔTÉS - En utilisant les boulons (F) et les rondelles (D), connectez le côté gauche (B) et le côté droit (C) avec la clé Allen (G).



Manuel d'utilisation et d'entretien


General Maintenance Tips

Toutes les fournitures extérieures sont sujettes aux rayons UV et aux intempéries. Dans le but de garder votre fourniture le plus longtemps possible, nous vous recommandons d'utiliser des housses de protection ou ranger vos meubles lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations concernant les matériaux utilisés, visitez le site: www.rstbrands.com/details-landing




Osier

Nettoyez votre osier en toute simplicité avec un détergent doux et protégez-le le plus possible en le couvrant ou en le rangeant lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.




Cadres en aluminium

Les meubles de RST Brands incorpore de la poudre d'aluminium dans leurs revêtements de cadres, conçus pour nécessiter un minimum d'entretien. Évitez de laisser trop de saleté s'accumuler en nettoyant avec un savon doux et de l'eau. Ne laissez jamais les meubles immergés dans l'eau.




Dessus de table

Les dégâts doivent être essuyés rapidement pour éviter toute tache sur la surface. Un nettoyage régulier avec un savon doux et de l'eau avec une éponge ou une brosse à récurer douce est tout ce qui est nécessaire. Il est recommandé de ranger ou de couvrir votre dessus en pierre naturelle lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.



Tissus et rembourrage

RST Brands utilise des tissus poly de haute qualité conçus pour protéger et durer plusieurs années d'utilisation et d'usure. Prenez soin de vos tissus d'ameublement en les rinçant souvent à l'eau et en investissant dans des housses de meubles pour les mois les plus froids. Pour nettoyer, essuyez les éclaboussures avec un chiffon et de l'eau.



Cadres en bois

Assurez-vous que toutes les surfaces sont protégées de la chaleur et des liquides; essuyez immédiatement les éclaboussures et ne placez pas de meubles à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs ou des incendies. Après l'assemblage, essuyez et utilisez de l'huile pour meubles en bois pour sceller et protéger des éléments. Un huilage supplémentaire est nécessaire pour maintenir le lustre du bois, n'utilisez pas de vernis en aérosol qui peuvent contenir des silicones qui peuvent gâcher les surfaces. Vérifiez et serrez régulièrement les boulons et les vis.