


Benson club chair

Model: OP-AWCLB-BEN

















ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.**

For assistance with assembly or customer service,
call 1-877-924-2090 (English) Monday-Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Mountain
Time, North America. Email: customerservice@rstbrands.com or visit
our website at www.rstbrands.com




PARTS LIST

NO.	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY.
A		Chair back	1
B		Chair seat	1
C		Leg frame	2
D		Cross rail	1
E		Screw (M7 x 110)	2
F		Bolt (M8 x 110)	2
G		Bolt (M6 x 60)	2
H		Barrel nut (M8)	2
I		Barrel nut (M6)	2
J		Screw (M6 x 45)	4
K		Allen wrench #4	2
L		Wood cap	4
M		Plastic cap	2
N		Barrel nut extension bolt (M8 x 40)	1

Step 1.

ATTACH BACK AND CROSS RAIL TO LEG FRAME


1. Attach the top of back (A) to the leg frame (C) using screw (E), and allen wrench (K).
2. Attach the bottom of back (A) to the leg frame (C) using bolt (G), barrel nut (I), and allen wrench (K).
3. Attach the cross rail (D) to the leg frame (C) using bolt (F), barrel nut (H), barrel nut extension bolt (N), and allen wrench (K).



NOTE: Use bolt (N) as an extension to insert barrel nut (H) into the hole found on the cross rail (D). Screw the bolt into the top of the barrel nut. Once bolt (F) is secured through the frame and into the barrel nut (H), remove bolt (N) from barrel nut (H).

Step 2.



ATTACH REMAINING LEG FRAME TO BACK AND CROSS RAIL - Repeat the process in the same order from step one on the opposite side of the frame.



NOTE: Use bolt (N) as an extension to insert barrel nut (H) into the hole found on the cross rail (D). Screw the bolt into the top of the barrel nut. Once bolt (F) is secured through the frame and into the barrel nut (H), remove bolt (N) from barrel nut (H).


Step 3.

SCREW SEAT TO CROSS RAIL AND BACK - Place seat (B) into position on the chair frame and screw seat (B) to the chair back (A) and cross rail (D) using screws (J) and allen wrench (K).




Step 4.

INSERT CAPS INTO BOLT HEADS - Insert wood caps (L) and plastic caps (M) into exposed bolt heads found on the chair's leg frames.




Care and Maintenance

All outdoor furniture is subject to UV rays and weather elements. In order to keep your furniture as long lasting and vibrant as possible, we advise using furniture covers or storing the furniture when not in use. For more information about the materials used to make our furniture please visit www.rstbrands.com/details-landing




WICKER

Simply washing your wicker with a mild detergent and protecting it as much as possible by covering and or storing it when not in use for long periods of time is sufficient.




WOOD FRAMES

Make sure all surfaces are protected from heat and liquids. Wipe up spills immediately and do not place furniture next to a heat source such as radiators or fires. All timber surfaces may change color. Spray polishes are best to avoid as they contain silicones which may spoil the surface by building up overtime. Check bolts and screws regularly and tighten when necessary.



STONE TOPS/ TABLE TOPS

Spills should be wiped up quickly to avoid any staining on the surface. Regular cleaning with mild soap and water with a sponge or soft scrub brush is all that is required. Storing or covering your natural stone top when not in use for extended periods of time is recommended.



FABRICS

Wipe off spills with a cloth and water. RST Brands uses Sunbrella® fabrics designed to protect and last for several years. Sunbrella fabrics are treated with a proprietary water and stain repellent. If needed to revive fabrics Glen Raven® recommends 303® Fabric Guard™. For more information visit www.303products.com and follow instructions on the container.

WARRANTY

Welcome to the RST Family

Here at RST Brands® we are committed to your satisfaction by offering you a competitive warranty to ensure all of our products are free from defects, in material and workmanships, to the original purchaser for a period of one year from the date of your purchase.

How it Works

We are happy to furnish a replacement at no cost to you in the case we determine a component to be defective. While our warranty applies to conditions of normal use, it does not apply to defects or damage resulting from intentional or accidental damage, outdoor use, negligence, or unreasonable use.

Here to Help


Please immediately report any defect to RST by calling (877) 924-2090 or send an email to t@rst-brands.com. Have your receipt and order number handy for our team of customer service professionals that will be eager to assist you.

For assistance with assembly or customer service, call 1-877-924-2090 (English) Monday-Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Mountain Time, North America. Email: customerservice@rstbrands.com or visit our website at www.rstbrands.com

rst[®]
B R A N D S

Chaise club Benson

Modèle: OP-AWCLB-BEN

















INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

**IMPORTANT, À CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE.
À LIRE ATTENTIVEMENT.**

Pour de l'aide à l'assemblage ou le service à la clientèle, composez le 1-877-924-2090 (anglais)
Lundi - Vendredi 8 heures - 17 heures des Rocheuses, en Amérique du Nord.

Email: customerservice@rstbrands.com ou visitez notre site Web à www.rstbrands.com.


LISTE DES PIÈCES

NO.	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY.
A		Dossier de chaise	1
B		Siège de chaise	1
C		Cadre de jambe	2
D		Rail transversa	1
E		Vis (M7 x 110)	2
F		Bolt (M8 x 110)	2
G		Boulon (M6 x 60)	2
H		Écrou de baril (M8)	2
I		Écrou de baril (M6)	2
J		Vis (M6 x 45)	4
K		Clé Allen #4	2
L		Capuchon en bois	4
M		Capuchon de plastique	2
N		Boulon de rallonge (M6 x 40)	1

Étape 1.

ATTACHEZ LE DOSSIER ET LE RAIL TRANSVERSAL À LA PATTE DE CADRAGE


1. Fixez le haut du dos (A) au cadre de jambe (C) à l'aide de la vis (E) et de la clé Allen (K).
2. Fixez le bas du dos (A) au cadre de la jambe (C) à l'aide du boulon (G), de l'écrou de fût (I) et de la clé Allen (K).
3. Fixez la traverse (D) au cadre de jambe (C) à l'aide du boulon (F), de l'écrou à barillet (H), du boulon de rallonge d'écrou à baril (N) et de la clé Allen (K).



REMARQUE: Utilisez le boulon (N) comme extension pour insérer un écrou de cylindre (H) dans le trou trouvé sur la traverse (D). Visser le boulon dans la partie supérieure de l'écrou. Une fois verrouillé (F) est fixé à travers le cadre et dans écrou de canon (H), retirez le boulon (N) de écrou de canon (H).

Étape 2.



ATTACHEZ LES PATTES DE CADRAGE RESTANTES AU DOSSIER ET AU RAIL TRANSVERSAL
Répétez la processus dans le même ordre de la première étape sur le côté opposé du cadre.



REMARQUE: Utilisez le boulon (N) comme extension pour insérer un écrou de cylindre (H) dans le trou trouvé sur la traverse (D). Visser le boulon dans la partie supérieure de l'écrou. Une fois verrouillé (F) est fixé à travers le cadre et dans écrou de canon (H), retirez le boulon (N) de écrou de canon (H).

Étape 3.


VISSEZ LE SIÈGE AU RAIL TRANSVERSAL ET AU DOSSIER - Placez le siège (B) en position sur le cadre de la chaise et vissez le siège (B) au dossier de la chaise (A) et le rail transversal (D) en utilisant les vis (J) et la clé Allen (K).



Étape 4.


INSÉRER LES CAPUCHONS DE PLASTIQUE DANS LES TÊTES DE BOULONS

Insérez les capuchons en bois (L) et les capuchons en plastique (M) dans les têtes de boulons exposées qui se trouvent sur les cadres des pieds du fauteuil.




Soins et Entretien

Tout meuble à l'extérieur est soumis aux rayons UV ainsi qu'aux éléments météorologiques. Afin de préserver vos meubles aussi longtemps et aussi vibrants que possible, nous vous conseillons de les couvrir ou de les garder à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations sur les matériaux utilisés pour fabriquer nos meubles, veuillez visiter www.rstbrands.com/details-landing




OSIER

Laver simplement vos meubles en osier avec un détergent léger, en les protégeant autant que possible en les couvrant ou en les gardant à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés, est suffisant.




CADRES EN ALUMINIUM

Les meubles RST Brands incorporent des cadres recouverts en aluminium qui sont conçus pour nécessiter un entretien minimum. Évitez de laisser trop de poussière s'empiler en les lavant avec du savon doux et de l'eau. Ne laissez jamais de meuble sous l'eau.



SURFACES EN PIERRE / DESSUS DE TABLE

Les liquides renversés doivent être nettoyés rapidement pour éviter toute tache sur la surface. Un lavage régulier avec un savon doux et de l'eau en utilisant une éponge ou une brosse souple est l'unique chose requise. Ranger ou couvrir votre surface en pierres naturelles lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée étendue est recommandé.



TISSUS

Nettoyez les liquides renversés avec un tissu et de l'eau. RST Brands utilise Sunbrella®, conçu pour protéger et durer pendant plusieurs années. Les tissus Sunbrella sont traités avec de l'eau et du produit anti-taches. Si nécessaire pour faire revivre les tissus, Glen Raven® recommande 303® Fabric Guard™. Pour plus d'informations, visiter www.303products.com et suivre les instructions présentes sur le conteneur.

Bienvenue dans la famille RST

Chez RST Brands®, nous nous engageons à votre satisfaction en vous offrant une garantie compétitive pour garantir que tous nos produits sont exempts de défauts, de matériaux et de fabrication, à l'acheteur d'origine pour une période d'un an à compter de la date de votre achat.

Comment ça fonctionne

Nous sommes heureux de vous fournir un remplacement sans frais dans le cas où nous déterminons un composant défectueux. Bien que notre garantie s'applique aux conditions d'utilisation normale, elle ne s'applique pas aux défauts ou dommages résultant de dommages intentionnels ou accidentels, à l'extérieur, négligence ou utilisation déraisonnable.

Ici pour aider


Veillez signaler immédiatement tout défaut à RST en composant le (877) 924-2090 ou en envoyant un e-mail à customerservice@rstbrands.com. Ayez votre reçu et votre numéro de commande à portée de main pour notre équipe de professionnels du service à la clientèle qui sera ravie de vous aider.

Pour de l'aide à l'assemblage ou le service à la clientèle, composez le 1-877-924-2090 (Anglais) Lundi - Vendredi 8 heures - 17 heures, heure des Rocheuses, en Amérique du Nord.
Email: customerservice@rstbrands.com ou visitez notre site Web à www.rstbrands.com

rst[®]
B R A N D S

Silla del club Benson

Modelo: OP-AWCLB-BEN



MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ENSAMBLE















**IMPORTANTE, RETENER PARA FUTURAS CONSULTAS.
LEA CUIDADOSAMENTE**

Para asistencia con el ensamblaje e instalación de las partes y servicio al cliente llame:
1-877-924-2090 (Inglés) Lunes-Viernes 8 a.m- 5 p.m. Hora de la Montaña, Norte América.

Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a customerservice@www.rstbrands.com
o visite nuestro sitio web en www.rstbrands.com.




LISTA DE PARTES

NO.	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY.
A		Respaldo de la silla	1
B		Asiento de la silla	1
C		Estructura de la pata	2
D		Riel transversal	1
E		Tornillo (M7 x 110)	2
F		Perno (M8 x 110)	2
G		Perno (M6 x 60)	2
H		Tuerca de barril (M8)	2
I		Tuerca de barril (M6)	2
J		Tornillo (M6 x 45)	4
K		Llave Allen #4	2
L		Tapa de madera	4
M		Tapa de plástico	2
N		Perno de la extensión de la tuerca del barril (M8 x 40)	1

Paso 1.

FIJE LA PARTE POSTERIOR Y EL RIEL TRANSVERSAL AL MARCO DE LA PATA

1. Una la parte superior del respaldo (A) a la estructura de la pata (C) utilizando el tornillo (E) y la llave Allen (K).
2. Conecte la parte inferior de la parte posterior (A) al marco de la pata (C) con el perno (G), la tuerca de barril (I) y la llave Allen (K).
3. Conecte el riel transversal (D) al marco de la pata (C) con el perno (F), la tuerca de barril (H), el perno de extensión de la tuerca cilíndrica (N) y la llave Allen (K).




NOTA: Use el perno (N) como una extensión para inserte la tuerca del barril (H) en el orificio encontrado en el travesaño (D). Atornille el perno en la parte superior de la tuerca del barril. Una vez perno (F) se asegura a través del marco y en la tuerca del barril (H), retire el perno (N) de tuerca de barril (H).

Paso 2.

UNA LA ESTRUCTURA DE LA PATA RESTANTE AL RESPALDO Y AL RIEL



TRANSVERSAL - Repite el proceso en el mismo orden desde el paso uno en el lado opuesto del marco.



NOTA: Use el perno (N) como una extensión para inserte la tuerca del barril (H) en el orificio encontrado en el travesaño (D). Atornille el perno en la parte superior de la tuerca del barril. Una vez perno (F) se asegura a través del marco y en la tuerca del barril (H), retire el perno (N) de tuerca de barril (H).


Paso 3.

ATORNILLE EL ASIENTO AL RIEL TRANSVERSAL Y AL RESPALDO - Coloque el asiento (B) sobre la estructura de la silla y atornille el asiento (B) al respaldo (A) y al riel transversal (D) utilizando los tornillos (J) y la llave Allen (K).




Paso 4.

INSERTE TAPAS EN LAS CABEZAS DE LOS PERNOS - Inserte tapas de madera (L) y tapas de plástico (M) en las cabezas de los pernos expuestos que se encuentran en los marcos de las patas de la silla.




Cuidados y Mantenimiento

Todo mobiliario al aire libre está sujeto a los rayos ultravioleta y las inclemencias meteorológicas. Para que sus muebles duren y los colores se mantengan tan vibrantes como sea posible, aconsejamos cubrirlos o guardarlos cuando no estén en uso. Para obtener más información acerca de los materiales utilizados para fabricar nuestros muebles visite: www.rstbrands.com/details-landing




MIMBRE

Simplemente lave sus muebles de mimbre con un detergente suave y protéjalos cubriéndolos o guardándolos cuando no los use durante largos períodos de tiempo.




ESTRUCTURAS DE ALUMINIO

Los muebles de RST Brands están contruidos con estructuras recubiertas con polvo de aluminio diseñados para necesitar mantenimiento mínimo. Evite que se acumule demasiada suciedad limpiando con agua y jabón suave. Nunca deje muebles sobre el agua.



SUPERFICIES DE PIEDRA / MESA

Limpie los derrames rápidamente para evitar manchas en la superficie. La limpieza regular con agua y jabón suave con una esponja o cepillo es todo lo que se necesita. Se recomienda almacenar o cubrir la superficie de piedra natural cuando no está en uso durante períodos prolongados de tiempo.



TEJIDOS

Limpie los derrames con un paño y agua. RST Brands utiliza tejidos Sunbrella® que están diseñados para proteger y durar varios años. Los tejidos Sunbrella se tratan con un repelente de agua y manchas de fórmula patentada. Si es necesario para reavivar los tejidos Glen Raven® se recomienda usar 303© Fabric Guard™. Para obtener más información, visite www.303products.com y siga las instrucciones en el envase.

Bienvenido a la familia RST

Aquí en RST Brands® estamos comprometidos con su satisfacción al ofrecerle una garantía competitiva para garantizar que todos nuestros productos estén libres de defectos, materiales y mano de obra, al comprador original por un período de un año a partir de la fecha de su compra.

Cómo funciona

Nos complace proporcionarle un reemplazo sin costo alguno en el caso de que determinemos que un componente es defectuoso. Si bien nuestra garantía se aplica a las condiciones de uso normal, no se aplica a defectos o daños resultantes de daños intencionales o accidentales, uso en exteriores, negligencia o uso irrazonable.

Aquí para ayudar

Informe inmediatamente cualquier defecto a RST llamando al (877) 924-2090 o envíe un correo electrónico a customerservice@rstbrands.com. Tenga a mano su recibo y número de pedido para nuestro equipo de profesionales de servicio al cliente que estarán ansiosos por ayudarlo.

Para asistencia con el ensamblaje e instalación de las partes y servicio al cliente llame: 1-877-924-2090 (Inglés) Lunes-Viernes 8 a.m- 5 p.m. Hora de la Montaña, Norte América. Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a customerservice@www.rstbrands.com o visite nuestro sitio web en www.rstbrands.com.

rst[®]
B R A N D S